## Installazione del lettore di smart-card "bit4id MiniLector USB"

ATTENZIONE! NON COLLEGARE IL LETTORE ALLA PORTA USB PRIMA DI INSTALLARE I DRIVERS

24/01/2013



Inizierà lo scaricamento del file.



Al termine del download vi verrà chiesto conferma dell'esecuzione dell'installazione del *driver*, fate click su **Esegui** 

Internet Explorer - avviso di protezione				
Eseguire il software?				
	Nome: MinilectorSetup.3.1.exe			
	Autore: bit4id srl			
💙 Più	opzioni Eseg <u>ui N</u> on eseguire			
I file scaricati da Internet possono essere utili, ma questo tipo di file può danneggiare il computer. Eseguire solo software proveniente da autori considerati attendibili. <u>Quali rischi si corrono</u>				

## 2. Installazione dei driver

Seguite le istruzioni passo-passo che vi vengono presentate dal pacchetto di installazione:

Passo 1 - si aprirà la schermata di benvenuto.

Se avete già collegato il lettore smart-card al computer disconnettetelo e fate click su *Avanti* 



Passo 2 - Licenza d'uso:

Leggete il contratto di licenza d'uso e, se intendete accettarne le condizioni, mettete il check su **Accetto le condizioni della licenza** e poi fate click sul pulsante **Installa** che si attiverà solo dopo aver accettato le condizioni.

Installazione di Bit41d	- miniLector	×
id	<b>Licenza d'uso</b> Prego leggere le condizioni della licenza d'uso prima di installare Bit4Id - miniLector.	
Premere Page Down per vo	edere il resto della licenza d'uso.	
AVVERTENZA: LEGGERE INTEGRALE O PARZIAL DELLE CONDIZIONI DE PRESENTE CONTRATTO STATO NEGOZIATO E DEL CONTRATTO, NON	E CON ATTENZIONE IL PRESENTE CONTRATTO. L'UTILIZZO LE DEL SOFTWARE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E EL PRESENTE CONTRATTO. L'UTENTE ACCONSENTE CHE IL D È VALIDO ALLA PARI DI QUALSIASI ALTRO CONTRATTO CHE SIA SOTTOSCRITTO. QUALORA L'UTENTE NON ACCETTI I TERMINI DOVRÀ UTILIZZARE QUESTO SOFTWARE.	
1. CONCESSIONE DI LI Bit4id srl. ("Bit4id") conc denominato "Driver per B	CENZA ede l'uso non esclusivo del programma qui accluso (il "Software"), IT4ID miniLector 38U", nonché dell'eventuale manuale o altro materiale 💌	
Se si accettano i termini d i termini della licenza d'u Installa. Accetto le condizioni d Bit4id - Installer v1.0	della licenza d'uso, selezionare la casella sottostante. È necessario accettare so per installare Bit4Id - miniLector. Per avviare l'installazione, selezionare della licenza	
	< <u>I</u> ndietro Ins <u>t</u> alla Annulla	

Passo 3 – Installazione completata:

Fate click su *Fine*. Se vi verrà chiesto di riavviare il computer, prima di dare la conferma ricordatevi di chiudere tutti i programmi aperti e salvare i vostri lavori per evitare di perdere tutto il lavoro non salvato e arrecare danni al sistema.

Installazione di Bit41d -	miniLector	$\times$
id	<b>Installazione completata</b> L'installazione è stata completata con successo.	
Completata		
Estrazione: a38ccid.inf Estrazione: a38ccid.sys Estrazione: a38ccidx64.s Estrazione: a38cd98.sys Estrazione: dpinst.xml Platform2KXP Esecuzione: "C:\Programm Creato il programma di dis Crea cartella: C:\Documen Crea collegamento: C:\Doc Crea collegamento: C:\Doc Completata	ys hi\Bit4id\miniLector\ccid\dpinst.exe" / S / SW sinstallazione: C:\Programmi\Bit4id\miniLector\uninstminilector.exe its and Settings\908684\Menu Avvio\Programmi\Bit4Id\miniLector suments and Settings\908684\Menu Avvio\Programmi\Bit4Id\miniLe suments and Settings\908684\Menu Avvio\Programmi\Bit4Id\miniLe	
Bit4id - Installer v1.0	< <u>I</u> ndietro <b><u>F</u>ine</b> Annulla	

Dopo l'eventuale riavvio l'installazione dei driver per il lettore sarà completata. A questo punto si potrà collegare il lettore ad un porta USB libera sul vostro computer.